





- 1 = Beckenstützen seitlich / tiranti laterali  
2 = Beckenstützen vertikal (Zugstange) / tiranti verticale  
3 = Beckenstützen vertikal M20 Druckstange / tiranti a pressione verticale M20

**Achtung:** Treppe und Massagebank nach der Beckenmontage untermauern!

**Attenzione:** Dopo il montaggio della piscina sottomurare la scala e la panchina di idromassaggio!

